

**Podesavanje presostata**  
**PM5/PT5/PM12/PT12/PMA12/PTA12**

1. Odviti diferencijalni zavrtnj (1) do kraja
2. Zaviti zavrtnj (2) za minimalno podesavanje pritiska do minimalnog nivoa zeljenog pritiska. Tada kontakti presostata moraju da se zatvore
3. Zaviti diferencijalni zavrtnj (1) do zeljenog maksimalnog pritiska. Tada kontakti presostata moraju da se otvore.

